
TOCHA PARA SOLDAGEM MIG/MAG TMB-150X

VISTA EXPLODIDA E LISTA DE PEÇAS

180 A @ 60% para CO2
150 A @ 60% para MIX
Para arames de 0,6 mm a 1,0 mm



Modelo		
Descrição	Código	
	3 METROS	5 METROS
TOCHA MIG/MAG TMB-150X SECA	30278453	30278464

Peças

N°	Código	Descrição	N°	Código	Descrição
1	*	PESCOÇO RÍGIDO	11	*	ISOLAÇÃO DO EURO CONECTOR
2	*	PUNHO ERGONÔMICO	12	30146012	PORCA INJETADA DO EURO CONECTOR
3	*	BOTÃO ON/OFF	13	*	TERMINAL MACHO DO GATILHO
4	30062021	GATILHO	14	*	CONECTOR FEMEA DO GATILHO
5	*	CABO DE FORÇA	15	*	EURO CONECTOR
6	*	PORCA SEXT M10	16	30146011	PORCA DO GUIA DE ARAME
7	*	TERMINAL DE CONEXÃO			
8	*	MOLA DE SUPORTE DO PUNHO			
9	*	CABO DA TOCHA DE 3 M			
10	*	MOLA DE SUPORTE DO EURO			

Consumíveis

Ident.	Código	Descrição	Qtd por embalagem
A	30008836	BOCAL CÔNICO METÁLICO D12 X 53 MM	2 unidades
B	30008446	BICO DE CONTATO M6 X 25 0,6 MM ECU	10 unidades
	30008427	BICO DE CONTATO M6 X 25 0,8 MM ECU **	10 unidades
	30008449	BICO DE CONTATO M6 X 25 1,0 MM ECU	10 unidades
C	30193411	PORTA BICO/DIFUSOR DE GÁS	3 unidades
E	*	ISOLADOR	1 unidade

Guia de arame

Ident.	Código	Descrição	Qtd por embalagem
D	30064218	GUIA ESPIRAL PRETO C/ISOLAÇÃO 0,8 A 1,0 MM 3 M	1 unidade
	30064214	GUIA ESPIRAL AMARELO C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 3 M	1 unidade
	30064416	GUIA ESPIRAL AZUL C/ISOLAÇÃO 0,6 A 0,9 MM 3 M **	1 unidade
	30064418	GUIA ESPIRAL VERMELHA C/ISOLAÇÃO 1,0 A 1,2 MM 3 M	1 unidade
	30064473	GUIA DE POLIAMIDA C/ESPIRAL 1,0 A 1,2 MM 3 M	1 unidade
	30064206	GUIA DE TEFLON AZUL C/ISOLAÇÃO 0,6 A 0,9 MM 3 M	1 unidade
	30064113	GUIA DE TEFLON VERMELHO 1,0 A 1,2 MM 3 M	1 unidade

* - Códigos disponíveis sob consulta.
** - Padrão de fábrica.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PERIODO	ITENS DE MANUTENÇÃO
DIÁRIO	Observe se os cabos, capa da tocha, bocal, pinça difusor, isolações, conexões e gatilho estão danificados. Se estiverem, devem ser isolados ou trocados.
MENSAL	Verifique se as partes plásticas e metálicas estão firmes. Se alguma estiver solta, aperte-as firmemente. Se estiver danificado ou enferrujado, substitua. Usar ar comprimido seco para limpar o interior da tocha.

TERMOS DE GARANTIA

A **BALMER**, nesta melhor forma de direito, certifica ao cliente estar entregando um equipamento novo ou como novo, em perfeitas condições de uso, sem defeitos de fabricação. Todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado nos termos da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1990. A garantia cobre componentes e mão-de-obra.

Prazo de garantia (90 DIAS):

Todos os prazos de garantia iniciam-se a partir da data de emissão da nota fiscal. Para comprovação deste prazo o cliente deve apresentar uma via original da nota fiscal, ou outro documento fiscal equivalente.

Para obter a cobertura da garantia

Os consertos em garantia devem ser efetuados por um Serviço Técnico Autorizado BALMER que, para tanto, se utiliza de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.

Reparos em garantia

Se a inspeção da fonte de soldagem pela BALMER confirmar a existência de um defeito, este será consertado através de reparo ou substituição, decisão que cabe única e exclusivamente à BALMER.

Custos de garantia

O equipamento em garantia deve ser levado e retirado do Serviço Técnico Autorizado ou de um representante autorizado pela BALMER. O custo de deslocamento ou do envio do aparelho à fábrica fica sob a responsabilidade do cliente.
A BALMER não se responsabiliza por prejuízos, consequentes dos defeitos ou atrasos na correção destes, como por exemplo, perda de negócios, atrasos de produção, etc.
A responsabilidade da BALMER não ultrapassará o custo das peças substituídas dentro do período de garantia, bem como a mão de obra para a substituição das mesmas.

Recomendações

Para a sua segurança e conforto e para melhor desempenho deste produto recomendamos que a instalação seja feita pelo Serviço Técnico Autorizado da BALMER.
Leia sempre o manual de instruções antes de instalar e operar o produto e quando tiver dúvidas. Seguir rigorosamente os intervalos de manutenção exigidos pelo manual, para ter sempre o seu equipamento em perfeitas condições de uso. Evite que pessoas não autorizadas efetuem reparos ou alterações técnicas.

Informativo para o cliente / Custos:

O Serviço Técnico Autorizado BALMER restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso, durante o período de garantia estabelecida.
A Mão-de-obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal da fonte de soldagem, serão gratuitas dentro do período de garantia de acordo com o termo de garantia BALMER.
Caso a solicitação de serviço feita pelo cliente esteja fora do prazo de garantia ou não relacionada ao produto BALMER, ou seja, relacionados aos periféricos, consumíveis, peças não originais, dispositivos de automação, erros operacionais, rede elétrica, etc., os custos não serão assumidos pela BALMER e a contratação do serviço e das peças serão de responsabilidade do cliente.

Fricke Soldas Ltda.

CNPJ: 88.490.610/0001-61

BR 285, km 456,4 S/N – Bairro Lambari

CEP: 98700-000 – Ijuí – RS – Brasil

55 3305 0700

55 9 8437 0117

Grupo Fricke

www.balmer.com.br

contato@fricke.com.br

fb.com/balmersoldas

Representante: _____