


LISTA DE PEÇAS				
Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	QTDE.
1	*	ALÇA	Peça	1
2	*	TAMPA DA ALÇA	Peça	1
3	*	CHAPA SUPERIOR DIREITA	Peça	1
4	*	EIXO DE ALIMENTAÇÃO DO ARAME	Peça	1
5	30298008	VÁLVULA SOLENÓIDE	Peça	1
6	*	CHAVE GERAL 25 A 250 V	Peça	1
7	30200105	PRENSA CABO PG 13,5	Peça	1
8	*	CABO DE ENERGIA 3X2,5 MM²	Peça	1
9	*	CHAPA TRASEIRA	Peça	1
10	30098132	VENTILADOR 92X92X25 24V DC 0,25A XQF9225HBL	Peça	1
11	*	CHAPA DIVISÓRIA	Peça	1
12	30094099	CONJ. ALIMENTADOR + BLOCO + ROLETE	Peça	1
13	*	CHAPA BASE	Peça	1
14	*	ENGATE RÁPIDO 9 MM (MIOLO)	Peça	1
15	30008664	BLOCO INVERSOR COMPLETO	Conjunto	1
16	30163273	PLACA DE CONTROLE	Peça	1
17	*	PÉ NIVELADOR	Peça	4
18	*	ENGATE RÁPIDO 9 MM (CAPA)	Peça	2
19	*	CHAPA FRONTAL	Peça	1
20	30145999	EURO CONECTOR	Peça	1
21	*	KNOB	Peça	3
22	*	ISOLAMENTO	Peça	1
23	30163274	PLACA PAINEL	Peça	1
24	*	CHAPA DE PROTEÇÃO	Peça	1
25	*	FECHO RÁPIDO	Peça	1
26	*	LATERAL ESQUERDA	Peça	1
27	*	DOBRADIÇA	Peça	2


* Códigos disponíveis apenas sob consulta.

CONSULTE JUNTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA / VENDAS BALMER



Fricke Soldas Ltda.
 CNPJ: 88.490.610/0001-61
 BR 285, km 456,4, S/N
 Bairro Lambari
 CEP: 98700-000
 Ijuí - RS - Brasil

 55 3305 0700

 55 3305 0700

 Grupo Fricke

 www.balmer.com.br

 contato@fricke.com.br

 fb.com/balmersoldas